

Концентрат Eco-Bio-Rostfrei биологическое чистящее средство для удаления ржавчины с металла. Перед употреблением разбавить в соотношении 1: 6. Удаление ржавчины происходит за счёт действия микроорганизмов находящихся в концентрате. Раствор Eco-Bio-Rostfrei позволяет безопасно очищать от ржавчины инструменты, кузова автомобилей, детали двигателей и различные металлические детали. Раствор Eco-Bio-Rostfrei не содержит кислот, щелочей и прочих ядовитых и вредных веществ требующих обязательной отметки, поэтому можно пользоваться пластиковыми ваннами или посудой. Для удаления ржавчины поместить детали в ванну с раствором Eco-Bio-Rostfrei. Для обеспечения действия препарата очистить детали от масел, жиров, грязи и других смазочных материалов и остатков прочих растворителей. При возможности использовать мойку под давлением. Время для удаления ржавчины зависит от толщины слоя и типа ржавчины обычно в пределах 30 мин. до 12 часами. Для ускорения процесса можно раствор подогреть до 50 градусов C°. Ускорению реакции помогает размешивание раствора.

Важно что-бы для очистки предназначенные поверхности были полностью покрыты жидкостью. Очистку можно закончить если ржавчину можно легко удалить с деталей.

После удаления ржавчины сполоснуть детали водой.

Во избежание вновь образования ржавчины использовать защитные средства (масла, воск и др. противокоррозийные средства) или покрыть грунтом.

Приготовленный раствор можно использовать повторно в течении 7 дней.

Препарат биологически разлагаемый.

Состав: микроорганизмы и ферменты.

Меры безопасности:

S02 Хранить в местах недоступных детям.

S09 Хранить упаковку в хорошо вентилируемом месте.

S26 При попадании в глаза промыть водой и обратится к врачу.

S47/49 Хранить только в оригинальной упаковке при плюсовой температуре но не выше 50 градусах C° защищенной от солнца.

Желательно пользоваться защитными очками.

Объем: 1л

Производитель: МААНТЕСН GmbH Германия

Импортер и дистрибутор в Эстонии:

OÜ ABOVO ул. Пиيري пыйк 1 г. Вильянди, 71020

Тел.: +3724349225 email: abovo@hot.ee